

Novapoint Soundings

Editor

Asennusohje



Civilpoint Oy
1/2018

1 NOVAPOINT SOUNDINGS EDITOR

Novapoint Soundings Editor ohjelma on tarkoitettu tietokannassa olevien pohjatutkimustietojen ylläpitoon; tietojen syöttöön, tietojen tarkasteluun ja korjaamiseen sekä tiedonsiirtoon. Novapoint Soundings Editor ohjelma toimii itsenäisenä Windows sovelluksena ja on suoraan yhteydessä Oracle tietokantaan, jonne pohjatutkimustiedot on talletettu.

2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Ohjelmisto toimii Windows ympäristössä normaalilla nykyaikaisella toimistotyöasemalla tai kannettavalla pc:llä.

Järjestelmävaatimuksia:

- Windows 8.1 ja 10 käyttöjärjestelmä. Ohjelmiston käyttöä ei ole testattu muilla käyttöjärjestelmäversioilla, vaikka se saattaakin toimia.
- Järjestelmän vaatimat muut komponentit. Asennusohjelma tarkastaa näiden komponenttien olemassaolon ja tarjoutuu asentamaan ne mikäli niitä ei löydy. Tällöin tarvitaan internet-yhteys.
 - Microsoft .NET Framework v4.0
 - Microsoft .NET Framework v3.5
 - Visual C++ 14.0 Redistributable
 - Visual C++ 10.0 Redistributable
 - Visual C++ 9.0 Redistributable
- Oracle Client ohjelmisto sekä toimiva yhteys tietokantapalvelimelle. Client ohjelmiston versio tulee olla 64 bittinen.
- 3D näytönohjain jossa OpenGL-tuki. Ohjelman käyttö vaatii vähintään 1024*768 näytöntarkkuuden.
- Ohjelman asennus vie levyttä tilaa alle 140Mt.
- Ohjetiedostojen katselua varten tarvitaan Adobe Acrobat Reader ohjelma tai vastaava.

3 ASENNUS

Asennushetkellä käyttäjällä on oltava järjestelmänvalvojan (Administrator) oikeudet voidakseen asentaa ohjelma ja sen mahdollisesti vaatimat komponentit. Ohjelman käyttö ei vaadi näitä oikeuksia.

Ohjelman asentaminen tapahtuu käynnistämällä ”Setup_SoundingsEditor_4.0.exe” -ohjelma ja seuraamalla ruudulle tulevia ohjeita. Asennusohjelma on englanninkielinen. Ohjelman asennushakemiston voi valita, mutta suosittelemme oletushakemiston käyttämistä. Mikäli työasemassa on ennestään aiempi ohjelmiston versio, päivittyy se automaattisesti.

Mikäli Microsoft .NET Framework puuttuu työasemasta asennushetkellä, ehdottaa asennusohjelma sen lataamista verkosta, ja käyttäjän suostuessa, mikäli verkkoyhteys on käytössä, asentaa sen työasemaan. Tämän jälkeen työasema on käynnistettävä uudelleen jotta itse sovelluksen asennus voidaan viedä loppuun.

Ohjelman grafiikka-alusta pystyy lukemaan yleisimpien CAD ohjelmien tiedostomuotoja (dwg, dgn), mikäli ns. Converter -moduuli on asennettu. Moduuli täytyy asentaa erikseen, koska sitä ei lisenssiehtojen mukaisesti voi integroida suoraan kaupallisen ohjelmiston osaksi. Converter -moduulin asennus tapahtuu purkamalla fc_lite-.zip ja käynnistämällä ”Setup.exe” ja seuraamalla ruudulle tulevia ohjeita.

4 PÄIVITYKSET JA HENKILÖKOHTAISET ASETUKSET

Ohjelman versionumeron sekä lisensointitavan voi tarkistaa Soundings Editor valikosta toiminnolla Help->About. Nämä tiedot näkyvät ylimpänä dialogissa.

Käyttäjän asetukset, kuten oletusarvot ja henkilökohtaiset materiaalikirjastot talletetaan hakemistoon: “%APPDATA%\ Vianova\Novapoint\SoundingsEditor\4.0”. (“C:\Users\testuser\AppData\Roaming\Vianova\Novapoint\SoundingsEditor\4.0”). Tämän hakemiston sisältö voi olla hyvä ottaa mukaan tiedostovarmistusten (backup) piiriin.

5 OHJELMAN KÄYNNISTYS

Windows ohjelmavalikkoon tulee asennuksen yhteydessä kansio Novapoint Soundings Editor 4. Kansiossa olevat toiminnot ovat:

- Novapoint Soundings Editor 4 - käynnistää ohjelman
- Ohjeet verkossa – Avaa selaimessa ohjelman dokumentoinnin.

Lisätietoja saat tarvittaessa Civilpoint Oy:n asiakastuesta.

www.civilpoint.fi/

Puh. 09-23132100, Fax 09-23132250

email: support@civilpoint.fi

6 YHTEYSTIEDOT

Civilpoint Oy
Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Puh. 09 2313 2150
Kotisivut: civilpoint.fi

Sähköpostiosoitteet:

Tukipalvelut support@civilpoint.fi

Myynti sales@civilpoint.fi

Henkilöt etunimi.sukunimi@civilpoint.fi

